

Regeln für den Gebrauch Ihres Wasserspenders

Reguli de utilizare a distribuitorului de apă

Verwenden Sie immer ein Behältnis, einen Becher oder eine Flasche, um Wasser zu entnehmen.
Benutzen Sie stets ein Behältnis mit großer Öffnung.

Folosiți întotdeauna un recipient, un pahar sau o sticlă pentru a distribui apă. Folosiți întotdeauna un recipient cu o deschidere mare.



Verwenden Sie keine Süßgetränke und Säfte am Wasserspender. Die Behältnisse sollten vor Benutzung gründlich ausgespült werden um Keime zu vermeiden.

Nu folosiți băuturi dulci și sucuri la dozatorul de apă. Recipientele trebuie clătite bine înainte de utilizare pentru a evita apariția germenilor.



Das Trinkgefäß sollte die richtige Größe haben, max. 26cm. Direkte Berührung des Auslaufstutzen mit Mund, Händen oder Trinkgefäß vermeiden.

Recipientul de băut trebuie să aibă dimensiunea corectă, max. 26 cm. Evitați contactul direct al gurii de scurgere cu gura, mâinile sau recipientul de băut.



Bitte das Trinkgefäß täglich reinigen. Bitte bedienen Sie den Wasserspender nur mit sauberen Händen.

Vă rugăm să curățați zilnic recipientul de băut. Vă rugăm să folosiți distribuitorul de apă numai cu mâinile curate.

